

Metallipintojen maalaus liuotinhenteisellä maalilla



1. Poista lika, rasva ja öljy Panssaripesulla etiketin ohjeiden mukaisesti ja huuhtelee hyvin.

Tarvittavat välineet:



[Sieni](#)

Tuotevaihtoehdot:



[Panssaripesu](#)



2. Anna kuivua tai kuivaa pinnat puhtaalla siivousliinalla.

Tarvittavat välineet:



[Siivousliina](#)



3. Poista mahdollinen ruoste teräsharjalla, kaavinraudalla tai hiontapaperilla.

Tarvittavat välineet:



[Kaavinrauta](#)



[Hiontapaperi](#)



[Teräsharja](#)



4. Hio alumiinipinnat ja kiiltävät metallipinnat himmeiksi.

Tarvittavat välineet:



Hiontapaperi



5. Poista hiontapöly pölyharjalla.

Tarvittavat välineet:



Pölyharja



6. Pohjamaalaa ruosteesta puhdistetut teräspinnat Rostex ruosteestomaalilla ja sinkityt ja alumiinipinnat Rostex Superilla.

Tarvittavat välineet:



Sivellin

Tuotevaihtoehdot:



Rostex Super
ruosteestomaali



Rostex
ruosteestomaali



7. Pintamaalaa seuraavana päivänä tai viimeistään muutaman päivän kuluessa 1-2 kertaa Miranolilla, Miranol Metallackilla, Unicalla tai Panssarimaalilla.

Tarvittavat välineet:



Sivellin

Tuotevaihtoehdot:



Miranol
alkydimaali



Miranol
Metallack



Unica
ulkokalustema



Panssarimaali



8. Puhdista kaikki työvälineet Pensselipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti tai Rostex Superin työvälineet ohenteella 1120, muut työvälineet Lakkabensiinillä 1050.

Tuotevaihtoehdot:



Ohenne 1120



Lakkabensiini
1050



Pensselipesu

Huomioitavaa

Kts. Rostex Superin tuoteseloste.