wedi wc-elementin koteloimislevy(W076400250)

Esirei'itetty wedi-levy koko 2500 x 900 x 20 mm. Epäsymmetrisesti esirei'itetyllä wedi-levyllä voidaan koteloida LPC WC-elementti sijoitettavaksi oikea- tai vasenkätisenä joko nurkkaan tai keskemmälle seinää. Myös huuhtelupainikkeen paikan vaihtaminen on mahdollista. wedi-levy leikataan mittaan asennuspaikalla; etulevy, 1-2 sivulevyä ja kansi.

Työtapaehdotus

• Kiinnitä WC-elementin runko seinän tukirakenteisiin ohjeensa mukaisesti.
• Asenna LVIS-tekniikka ohjeensa mukaisesti.
• Leikkaa mittaan tarvittavat levyt, varmistu vesiputkien taivutussäteestä ennen levyn leikkaamista.
• Kiinnitä levyt WC-elementtiin ja toisiinsa wedi 610 kiinnitys- ja tiivistysmassalla. Käytä tarvittaessa apuna wedisteck-asennuskiinnikkeitä.
• Vinkki: Käytettäessä mosaiikkilaattoja on suositeltavaa jiirata wedi-levyjen ulkoreunat. Jos levyn sininen reuna jää näkyviin, reunat peitetään wedi-saumavahvikenauhalla, joka liimataan laatoituslaastilla.
• Anna kotelon liimauksen kovettua noin vuorokausi huoneenlämmössä.
• Kiinnitä keraamiset laatat esim. Mapei Keraflex S1- tai ekologisesti tehokkaalla Mapei Ultralite S1-kiinnityslaastilla. Lasimosaiikit on suositeltavaa kiinnittää valkoisella Mapei Adesilex P10- kiinnityslaasti + Isolastic-lisäaineyhdistelmällä.
• Tee koteloon, esim. alareunan lähelle, läpimitaltaan 12 mm vuodonilmaisureikä huomaamattomaan paikkaan, esimerkiksi keraamisen laatan saumaan WC-istuimen alle.

Keraamisten laattojen joustavissa saumoissa ja materiaalirajoissa käytetään homesuojattua Mapesil AC -silikonia. Luonnonkivien joustavissa saumoissa ja materiaalirajoissa käytetään Mapesil LM -silikonia.
• WC-istuimen ja keraamisen laatan väliin asennetaan Asennustiivistelevy (PJS00035). Se ei haittaa istuimen irroitettavuutta huoltotöissä, mutta vähentää istuimen mahdollisesta liikkeestä syntyviä ääniä ja pistekuormituksesta aiheutuvaa särkymisvaaraa mahdollisesti vajaasti kiinnitetyille laatoille.

Kotelon tuuletus

Ulkoinen kotelo tuulettuu vuodonilmaisurei'jän, huuhtelupainikkeen ja esim. koteloon rakennetun säleikön avulla. Seinän sisään rakennetun kotelon tuuletus järjestetään esim. alakaton ja välipohjan kautta.

Kondenssiongelmien välttämiseksi ei ole suositeltavaa asentaa lattialämmitysjärjestelmää seinäWC-kotelon alle.

Vedeneristys

Kotelo vedeneristetään voimassaolevien määräysten mukaisesti ottaen huomioon onko se sijoitettu vedeneristetyn ja laatoitetun rakenteen sisään tai ulkopuolelle

LPC wc-elementti

wedi wc-elementin koteloimislevy
koko 2500 x 900 x 20 mm